

Budweg caliper

Udluftning af håndbremsecalipre

Når caliperen er færdigmonteret og afstanden mellem bremseklodser og bremseklive passer med Budweg's specifikationer, er næste trin at udlufte bremsesystemet.

Bemærk! De fleste håndbremsecalipre som er renoveret af Budweg Caliper A/S er påfyldt bremsevæske.

Det er en fordel, hvis to personer er med til at foretage udluftningen.

Hvis bilen har aflastningsventil, er det bedst at udlufte bremsesystemet med åben ventil. Dette kan i de fleste tilfælde gøres manuelt.

Når luften skal trykkes ud af bremsesystemet foregår det således at én person trykker bremsepedalen langsomt i bund, mens udluftningsskruen er åben. Når bremsepedalen er i bund, lukkes udluftningsskruen og bremsepedalen slippes langsomt, dette er vigtigt for at holde bremsevæsken i ro.



Gentag denne procedure 5-6 gange, eller indtil der kun kommer bremsevæske ud af udluftningsskruen.

Et godt råd om bremseslanger!

Klem aldrig en bremseslange sammen, da der kun er et meget lille hul igennem slangen på ca. 3 mm. i diameter. Det er meget svært at vurdere, hvor gammel bremseslangen er! Gamle bremseslanger over 5 år er ofte revnet indvendig, da bremsevæske er en meget aggressiv væske.

Budweg
caliper

Ejlskovsgade 19, Box 303 – DK-5100 Odense C – Tel. +45 63143308 – Fax +45 63143349 –
budweg@budweg.com